

Service-Release PLANBAR 2016-1-7

Die Benutzung der Version ist nur in Verbindung mit einer der folgenden installierten Versionen möglich:

- DVD-Nr.: 08-02-05-17-FTW (PLANBAR 2016-1-6 Release)
- DVD-Nr.: 07-02-01-17-FTW (PLANBAR 2016-1-5 Release) sowie installiertem Hotfix PLANBAR 2016-1-6
- DVD-Nr.: 06-02-07-16-FTW (PLANBAR 2016-1-4 Release) sowie den installierten Hotfixes PLANBAR 2016-1-5 und PLANBAR 2016-1-6
- DVD-Nr.: 05-02-04-16-FTW (PLANBAR 2016-1-3 Release) sowie den installierten Hotfixes PLANBAR 2016-1-4, PLANBAR 2016-1-5 und PLANBAR 2016-1-6
- DVD-Nr.: 04-02-04-16-FTW (PLANBAR 2016-1-2 Release) sowie den installierten Hotfixes PLANBAR 2016-1-3, PLANBAR 2016-1-4, PLANBAR 2016-1-5 und PLANBAR 2016-1-6
- DVD-Nr.: 03-02-02-16-FTW (PLANBAR 2016-1-1 Release) sowie den installierten Hotfixes PLANBAR 2016-1-2, PLANBAR 2016-1-3, PLANBAR 2016-1-4, PLANBAR 2016-1-5 und PLANBAR 2016-1-6
- DVD-Nr.: 02-02-11-15-FTW (PLANBAR 2016-1 Release) sowie den installierten Hotfixes PLANBAR 2016-1-1, PLANBAR 2016-1-2, PLANBAR 2016-1-3, PLANBAR 2016-1-4, PLANBAR 2016-1-5 und PLANBAR 2016-1-6

Mögliche Ausgangsversionen: PLANBAR 2016-1-6 Release

Download Installationsdatei:

www.precast-software.com/de/service/downloads/#release2016-1-7

Downloaddatei: PLANBAR-Update_2016-1-7.zip

Installation:

1. Wir empfehlen die Durchführung einer Datensicherung vor Installationsbeginn
2. Prüfen Sie, ob auf Ihrem Rechner die Version PLANBAR 2016-1-6 installiert ist
3. Beenden Sie PLANBAR 2016-1-6 und starten Sie die Installationsdatei PLANBAR-Update_2016-1-7.exe (auf jedem Rechner, auf dem PLANBAR 2016-1-6 installiert ist)
4. Folgen Sie dem Dialog des Installationsprogramms

Für ein Update von einer älteren Allplan Precast Version bzw. PLANBAR Version wenden Sie sich bitte an den Technischen Support.

Support:

Unser Technischer Support beantwortet Ihre Fragen zu Installation und Update:

Tel.: +43 662 423377, Fax: +43 662 854111 610, E-Mail: support@precast-software.com

Hotline Servicezeiten: Mo-Do 08:00 - 12:00 und 13:00 - 16:00; Fr 08:00 - 12:00

Dieses Service-Release beinhaltet die folgenden Punkte:

Allgemein:

Wenn ein Teilbild aus einer höheren Version oder auch nur aus einem höheren Hotfix verwendet wird, kommt eine Warnmeldung, dass diese Daten nicht korrekt bearbeitet werden können. Diese Meldung kam unter Umständen häufig hintereinander und musste viele Male weggeklickt werden. Hier wurde ein Kontrollkästchen ergänzt, so dass die Meldung unterdrückt werden kann.

Das Attribut „Breite“ ist nun auch in der Attributgruppe „Betonfertigteile“ zu finden. Es kann nun auch hier für die Verwendung in Legenden, Reports und variablen Textbildern gewählt werden. Zuvor war das Attribut „Breite“ nur im Ingenieurbau zu finden.

Die Zeiten beim „Teilbild laden“ oder beim Wechsel in den „Planmodus“ wurden zum Teil erheblich beschleunigt

Fertigteilwand:

Die Verbindungsmittel werden bei Auswahl einer der Varianten „Raster ...“ unter „Berechnung der Verbindungsmittel“ in „Wandelementierung | Grundbewehrung,... | Gitterträger, Verbindungsmittel“ nur dort erzeugt, wo tatsächlich beide Betonschalen vorhanden sind. Bisher kam es in einzelnen Fällen an den Schalenüberständen am Wandanfang oder -ende zur Erzeugung, so dass die Verbindungsmittel in ein anderes Element hineingestanden haben.

Verpositionieren:

Problem mit der Erkennung identischer Fertigteile bei Anwendung der Funktion "Positionsnummer modifizieren" im Modus "Identisch" und mit gesetzter Option "Basis wählen" behoben.

Elementplan:

In seltenen Fällen wurden bei "Elementplan übertragen" Ansichten und Schnitte nicht übertragen. Dieses ist jetzt behoben.

Bei "Punkte modifizieren" auf einzelne Eisen einer Verlegung wurde im Elementplan teilweise der Gesamtauszug gelöscht. Dieses Problem ist jetzt behoben.

Produktionsplanung/Abrechnung:

Toleranzprobleme beim Abgleich von Öffnungsmakros beseitigt.

Hotfix TIM 2016-1-7

Version: 2016.1.7.559991344
29.09.2017 – 11:15:40
© Precast Software Engineering GmbH

Download Installationsdatei:

www.precast-software.com/de/service/downloads/#release2016-1-7
Downloaddatei: TIM-Update_2016-1-7.zip

Installation:

1. Wir empfehlen die Durchführung einer Datensicherung vor Installationsbeginn
2. Beenden Sie TIM und starten Sie die Installationsdatei setup.exe
(auf jedem Rechner, auf dem TIM 2016-1-7 installiert werden soll)
3. Folgen Sie dem Dialog des Installationsprogramms

Bitte beachten! Für den Betrieb des IntegrationService sind seit Mai 2016 drei neue Parameter in der Konfigurationsdatei erforderlich! Falls Sie noch eine ältere TIM-Version verwenden, so müssen Sie diese Werte manuell ergänzen.

Bei einer Updateinstallation werden diese Werte in einer bestehenden Konfigurationsdatei nicht automatisch ergänzt!

```
<add key="HostTimUsername" value="timUsername"/>  
<add key="HostTimPassword" value="encryptedPassword"/>  
<add key="HostTimTrustedConnection" value="true"/>
```

Support:

Unser Technischer Support beantwortet Ihre Fragen zu Installation und Update:
Tel.: +43 662 423377, Fax: +43 662 854111 610, E-Mail: support@precast-software.com
Hotline Servicezeiten: Mo-Do 08:00 - 12:00 und 13:00 - 16:00; Fr 08:00 - 12:00

Dieser Hotfix beinhaltet die folgenden Punkte:

Zahlreiche Maßnahmen zur Verbesserung der Performance und Stabilität.